

MOTOSIERRA 120i




Tensada de cadena sin herramientas

Tensado de cadena fácil y rápido y montaje de la barra y la cadena sin utilizar herramientas.

Motosierra de batería liviana y fácil de usar, ideal para podar o cortar ramas pequeñas. Cuenta con un teclado intuitivo para un arranque seguro y conveniente, mientras que el freno de cadena de inercia asegura un manejo sin problemas. Motor sin escobillas con modo savE™ para un rendimiento confiable y mayor tiempo de funcionamiento, sin emisiones directas, mientras que los bajos niveles de ruido le permiten trabajar en áreas residenciales sin molestar a los vecinos.

USOS



FRECUENCIA DE USO



Especificaciones Técnicas

Tipo de batería	Li-ion
Tensión	36 V
Espada	14"
Paso	3/8
Nivel Sonoro	101 dB(A)
Resistente al agua	Sí
Peso sin batería	2.95 kg
Baterías disponibles	BLi20 BLi200

Especificaciones Técnicas Baterías

Tipo de batería	Autonomía poda	Tiempo de carga 100%
BLi20	35 min	40min
BLi200	1 h 15 min	50min

